

## <<입항보고서 입력시(프리즘) 관련 용어 설명>>

**선박평형수 입항보고서** PLISM

송신자: KLKLTST88 수신자: 해수청 전송구분: 최초

신규 저장 전송 닫기

**선박정보** **선박평형수이력**

1. 신고청\* 2. 호출부호\* 3. 입항횟수\* 4. 선박명\* 5. 선박소유자\* 6. 총톤수\* 7. 선박종류\* 8. 선박국적\* 9. 도착일\* 10. 선사부호\* 11. IMO번호\* 12. 전 출항지\* 13. 차항지\* 14. 도착지\* 15. 총 선박평형수 보유량\* 16. 선박평형수용량\* 17. 선박평형수 관리계획서 비치여부\* 18. 선박평형수 관리계획서 실행여부\* 19. 선박평형수 탱크의 수\* 20. 선박평형수 적재 탱크의 수\* 21. 관리된 선박평형수 탱크의 수\* 22. 관리되지 않은 선박평형수 탱크의 수\* 23. 선박평형수 적재 여부\* 24. 평형수 교환을 실행하지 않는 경우에는 다른 통제조치를 기재 25. 아무것도 실행하지 않는 경우 그 사유를 기재 26. IMO 선박평형수관리협약 보유여부\* 27. 책임 선박직원 직책\* 28. 책임 선박직원 성명\* 29. 책임 선박직원 전자서명\*

신규 저장 전송 닫기

21번, 22번 중 “관리된”이라는 의미는 평형수를 배출하기 위해서 평형수를 교환, 또는 선박 평형수 처리설비를 활용하여 처리한 경우를 말함 그 수는 적재된 탱크 중에서 식별함 EX) 평형수가 적재된 탱크의 수 : 10개 관리된 탱크수 : 4개 관리되지 않은 탱크수 : 6개

24번은 평형수배출계획이 없는 경우는 입력할 필요가 없으며 협약에서 정한 대체방법이 전무, 우리나라는 육상수거처리설비가 없으므로 “해당사항이 없음”이라고 입력 (NIL)

25번은 평형수배출계획이 없는 경우는 입력할 필요가 없으며 현재 관리가 불필요한 한-중-일만 항해하는 선박에만 해당되는 사항으로서 “한중일만 항해하는 선박”이라고 입력

18번은 선박평형수 관리계획서를 선박에 비치하여 이행하여야 함 (Y 표기)

26번은 평형수관리 협약증서의 비치유무를 말한다.

27번은 평형수관리계획서상의 책임 선원의 직책

29번은 책임 선박직원의 “생년월일+00” 표기

